

Триома

Разработка и производство
интерфейсных адаптеров



**Адаптеры для организации
линейного входа**

VAG-AUX (8pin), VAG-AUX (12pin)

Руководство по эксплуатации

+7 (495) 772-62-62

www.trioma.ru

info@trioma.ru

Содержание

Раздел 1. Описание	2
Назначение	2
Совместимость	2
Раздел 2. Подключение	3
Раздел 3. Работа адаптера	3
Комплектация	3
Разъемы адаптера	3

Раздел 1. Описание

Назначение

Адаптер VAG-AUX предназначен для подключения к штатным магнитолам автомобилей VAG (Audi, VW, Skoda, Seat, Bentley), которые умеют управлять внешним штатным CD-чейнджером и имеют для этого соответствующий интерфейс и разъем. С помощью адаптера можно организовать линейный вход AUX и подключить любой аудиоисточник с линейным выходом (например, телефон через разъем для наушников).

Совместимость

Адаптер VAG-Aux (8pin) совместим с головными устройствами, которые на задней стенке имеют разъем Mini-ISO_8pin - автомобили Audi, VW, Skoda, Seat ориентировочно 1998-2005 и Bentley (2002-2007).

Адаптер VAG-Aux (12pin) совместим с головными устройствами, которые на задней стенке имеют разъем Quadlock_12pin - автомобили Audi, VW ориентировочно 2002-2009 и Skoda, Seat ориентировочно 2005-2014

Раздел 2. Подключение

Внимание: если в багажнике, бардачке или подлокотнике установлен внешний штатный 6-дисковый CD-чейнджер или штатный AUX, то от них придется отказаться. Встроенный CD-проигрыватель сохраняется.

Адаптер подключается к разъему, расположенному на задней стенке головного устройства и предназначенному для внешнего штатного CD-чейнджера. **Черный провод адаптера (GND – земля) электрически соединить с корпусом магнитолы.**

Примечание для VAG-AUX (8pin): у некоторых магнитол вся секция может быть занята сплошной черной колодкой. В этом случае необходимо отпилить часть этой колодки, которая занимает чейнджерный разъем (8 контактов). Разъем адаптера ни в коем случае разбирать не надо!!!

Раздел 3. Работа адаптера

При нажатии кнопки «CD» («Mode» и т.п.) магнитола переходит в режим внешнего CD-чейнджера и адаптер активируется. Если имеется встроенный CD-проигрыватель, тогда может потребоваться двойное нажатие кнопки.

При работе адаптера на дисплее головного устройства отображается информация о том, что играет первый трек на первом диске - CD01 Track01.

Уровень громкости можно регулировать как на источнике звука, так и соответствующими кнопками на магнитоле или руле, а управление воспроизведением только с самого источника.

Комплектация

- адаптер VAG-AUX (8pin или 12pin)
- краткое руководство

Разъемы адаптера

- Mini_ISO (8pin) или Quadlock (12pin)
- миниджек 3,5 гнездо («мама»).

